



ATLE



INSTRUKTIONER OM TESTER OCH FELLARM

Indikatorer:

CHARGE (grön) = laddning

FAULT (gul) = fel

POWER (grön) = nätförsörjning normal

Automatiska tester

Månatligt test:

Var trettionde dag gör armaturen funktionstest automatiskt under 30 sekunder genom att simulera ett fel i den normala belysningen. Grön P-indikator blinkar 1 gång/sekund (1 Hz).

Halvårstest:

Varje halvår gör armaturen varaktighetstest automatiskt i 1 timme genom att simulera ett fel i den normala belysningen. Grön P-indikator blinkar 2 gånger/sekund (2 Hz).

Årligt test:

En gång varje år gör armaturen ett automatiskt varaktighetstest under 3 timmar genom att simulera ett fel i den normala belysningen. Grön P-indikator blinkar 2 gånger/sekund (2 Hz).

Inledande test:

20 timmar efter inkopplingen av nätspänning körs ett funktionstest automatiskt i 30 sekunder. Efter ytterligare 4 timmar körs ett varaktighetstest i 3 timmar.

Fellarm

Om batteriet av någon anledning inte fungerar kommer alarmet att pipa en gång per minut och den gula indikatorn (FAULT) kommer att blinka 2 gånger/sekund (2 Hz).

Om LED-dioderna av någon anledning inte fungerar kommer alarmet att pipa var trettionde sekund och den gula indikatorn (FAULT) kommer att blinka 1 gång/sekund (1 Hz).

Fellarmet kan slås på eller av med larmswitchen.

Manuella tester:

1. Tryck på "Test"-knappen i 1 sekund - den gröna lysdioden släcks och nödläget körs i 1 sekund.
2. Tryck på "Test"-knappen i 3 sekunder - den gröna lysdioden blinkar och funktionstestet körs i 30 sekunder.
3. Tryck på "Test"-knappen i 5 sekunder - den gröna lysdioden blinkar och ett varaktighetstest körs.
4. Tryck på "Test"-knappen igen i 5 sekunder för att avbryta varaktighetstestet.
5. Tryck på "Test"-knappen i 10 sekunder - alla 3 LED-indikatorerna kommer att blinka tre gånger och återställa armaturen.